



# Comportamiento Crítico en Andamios Multidireccionales


Temas Avanzados de Ingeniería Estructural y Simulación



La Teoría: Comportamiento Lineal



La Realidad: Comportamiento Crítico




La estática básica asume un mundo perfecto e inmutable. En condiciones críticas, el análisis avanzado es el único puente hacia la realidad estructural del campo.

# La tríada de la no linealidad estructural


## No Linealidad Geométrica

Las deformaciones del sistema alteran drásticamente su propio equilibrio de fuerzas inicial.




## No Linealidad Material

El acero supera su rango elástico, adentrándose en la plastificación y deformación permanente.




## No Linealidad de Contacto

Las holguras inevitables y deslizamientos en los nodos modifican la transmisión real de cargas.



# El mito del elemento perfectamente recto

Las imperfecciones iniciales garantizan momentos flectores secundarios desde el primer kilogramo de carga.



# Diagnóstico de inestabilidad estructural avanzada



**Pandeo Elástico (Euler)**



**Pandeo Inelástico**



**Pandeo Lateral-Torsional**

**Mecanismo**

Inestabilidad global repentina del elemento por compresión pura.

Falla combinada donde la inestabilidad se cruza con la plastificación.

Rotación transversal de la sección simultánea al desplazamiento lateral.

**Condición**

Ocurre antes de alcanzar la fluencia del material. Crítico en elementos esbeltos.


Reducción drástica de capacidad por superación del límite elástico.

Crítico en perfiles asimétricos o elementos sometidos a flexión severa.

# Análisis de segundo orden: La escala de la deformación

## Efecto P- $\Delta$ (Global)

Desplazamiento lateral de toda la estructura que amplifica masivamente los momentos de vuelco.



## Efecto P- $\delta$ (Local)


Curvatura interna de un elemento individual entre sus nodos que compromete su capacidad a compresión.



Ambos fenómenos requieren factores de amplificación rigurosos en el cálculo final para evitar la subestimación de momentos.

# La capacidad estructural no es estática en el tiempo


## Estado Teórico



Estas variables exigen la aplicación estricta de un factor de reducción sobre la capacidad teórica original del sistema.

# El peligro invisible de la resonancia dinámica

Cuando la frecuencia de la excitación externa coincide con la frecuencia natural del andamio, las vibraciones estructurales se amplifican hasta niveles catastróficos.




# El viento interactúa como un fluido turbulento

**Efectos de borde:** Concentración extrema de succión y fuerzas de corte en las esquinas de la geometría.

**Turbulencia:** Ráfagas multidireccionales que generan fatiga instantánea en los nodos.


**Incremento con altura:** La presión dinámica aumenta exponencialmente, alterando el centro de empuje.



# Anatomía del colapso progresivo

Una falla en cascada no requiere una fuerza masiva; solo requiere la pérdida de un elemento crítico y la incapacidad del sistema para redistribuir la carga.

## 1. Falla Local




## 2. Redistribución



## 3. Sobrecarga



## 4. Colapso Total




# Análisis no lineal mediante Elementos Finitos (FEM)

La discretización del sistema permite una actualización iterativa de las deformaciones bajo carga.

**Identificación de zonas críticas** de esfuerzo invisibles al análisis estático tradicional.


**Simulación virtual de colapso** para medir los márgenes de redundancia estructural.

**Análisis de estabilidad** de segundo orden computado en tiempo real.




# El equilibrio de la optimización estructural

Maximizar Seguridad (Índice de Confiabilidad)



# Ingeniería Basada en Desempeño

No solo verificamos reglas normativas; predecimos la realidad.



La integración simultánea de software estructural, modelado BIM y simulación nos permite prevenir fallas complejas y diseñar con una precisión absoluta.